

DIGITUS® Modułowy przełącznik KVM 16-portowy VGA, zestaw do rozbudowy, możliwość łączenia kaskadowego, opcjonalny dostęp IP

DS-72214

EAN 4016032447610



Modułowy KVM 16 portów dla 17" oraz 19"

Produkty te są szczególnie odpowiednie dla firm i działów IT, które chcą w ekonomiczny sposób rozbudować swoją infrastrukturę serwerową, a jednocześnie elastycznie reagować na przyszłe wymagania. Dzięki modułowej konstrukcji istniejące konsole KVM firmy DIGITUS można łatwo zmodernizować bez konieczności przeprowadzania gruntownej przebudowy systemu, co znacznie skraca czas i zmniejsza nakład pracy. Oferują one również skalowalne rozwiązanie, które dotrzymuje kroku potrzebom rozwijających się centrów danych i środowisk IT bez konieczności kosztownej kompletnej wymiany. Dzięki temu moduł KVM jest przyszłościową inwestycją dla każdego zespołu IT. 16-portowy moduł modułowego przełącznika KVM DIGITUS® umożliwia łatwą rozbudowę istniejącej 1- lub 8-portowej konsoli LCD KVM do 16 portów bez konieczności wymiany całego systemu. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić znaczne koszty, ale także znacznie zmniejszyć nakład pracy.

Maksymalna ekspansja przy minimalnym wysiłku i inwestycji

- Sterowanie kilkoma komputerami PC za pomocą konsoli modułowej DIGITUS® w wersji 17" lub 19"
- Zdalny dostęp przez IP z opcjonalnym modułem IP DS-51000-1

- Pełna kontrola pod wszystkimi systemami operacyjnymi, w ustawieniach BIOS, podczas uruchamiania lub z niebieskimi ekranami
- Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie
- Zdalne "wybudzanie zasilania" na komputerze docelowym
- Możliwość rozbudowy poprzez kaskadowanie
- Rozdzielczość zależy od używanej konsoli
- Obsługa hot-plug
- Emulacja klawiatury i myszy dla bezbłędneho uruchamiania komputera
- Automatyczne skanowanie (od 5 do 90 sekund, do wyboru)
- Zgodność ze specyfikacją USB 2.0

Atrybuty

- Liczba portów: 16
- Możliwość kaskadowania: tak

Zawartość opakowania

- Modułowy przełącznik KVM, 16-portowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Materiał montażowy
- 16 x kabel połączeniowy serwera USB + VGA

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	21.48	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Opakowanie wewnętrzne	1	5.37	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Opakowanie jednostkowe	1	5.37	44.50	14.80	4.50	2,963.70
Netto bez opakowania	1	4.96	44.50	14.80	4.50	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Upadek urządzenia może spowodować poważne uszkodzenia.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- To urządzenie jest przeznaczone do systemu dystrybucji IT o napięciu 100 V – 230 V.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Jeśli do urządzenia używany jest przedłużacz, należy upewnić się, że łączna pojemność wszystkich produktów korzystających z kabla nie przekracza bieżącego obciążenia.
- Upewnij się, że całkowity prąd wszystkich produktów podłączonych do gniazdka nie przekracza 15 A.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;

- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com