

DIGITUS® 10-calowy, 16-portowy przełącznik Gigabitowy typu unmanaged z 2× 1G SFP

DN-80118

EAN 4016032474456



10-calowy, 16-portowy, niezarządzalny przełącznik Gigabit, 2× 1G SFP

Model DIGITUS® DN-80118 łączy w sobie 16 portów Gigabit RJ45 z dwoma dodatkowymi łączami uplink 1G SFP w obudowie o rozmiarze 10 cali. Dzięki temu doskonale nadaje się do klasycznych sieci LAN, sieci biurowych i sieci oddziałowych, w których jednocześnie podłączonych jest wiele klientów przewodowych lub urządzeń IoT. Dwa gniazda SFP umożliwiają elastyczne podłączenie do rozdzielaczy piętrowych lub przełączników rdzeniowych – do wyboru za pomocą światłowodu lub miedzianego modułu SFP. Płyta główna o przepustowości 36 Gb/s zapewnia stabilne i wydajne przekazywanie ruchu danych. Bezwentylatorowa metalowa obudowa z wbudowanym zasilaczem sprawia, że instalacja jest wyjątkowo prosta, a praca cicha – idealne rozwiązanie do kompaktowych szaf sieciowych w biurach, szkołach, instalacjach technicznych budynków oraz małych przedsiębiorstwach.

Wiele portów gigabitowych oraz elastyczne łącza uplink SFP zapewniające stabilne i niezawodne sieci LAN oraz sieci oddziałowe.

- Sieć i wydajność
- 16× 10/100/1000 Mb/s RJ45
- 2× łącze uplink SFP o przepustowości 1 Gb/s
- Przepustowość przełączania: 36 Gbps
- Prędkość przekazywania: 1,488 Mpps na port
- Ramki typu jumbo o rozmiarze do 16 KB
- Tabela MAC: 8K
- Bufor pakietów: 12 Mbit
- Store-and-Forward
- Projektowanie i montaż

- Całkowicie bez wentylatora
- Obudowa metalowa
- 10-calowy montaż w szafie rackowej
- Wymiary: 252 × 150 × 44 mm, waga: ok. 2 kg
- Instalacja elektryczna i otoczenie
- Wbudowany zasilacz, 100–240 V AC
- Pobór mocy: ~10 W
- Temperatura pracy: 0–40 °C, przechowywanie: –10–70 °C
- Wilgotność powietrza: 5–95 %, bez kondensacji

Atrybuty

- Liczba portów: 16
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 2
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: 10-calowy
- Rodzaj portu uplink: SFP
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik DN-80118
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiego startu
- Gumowe nóżki

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	12.56	49.00	26.50	34.50	44,798.20
Opakowanie wewnętrzne	1	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.57	31.50	6.00	24.00	4,536.00
Netto bez opakowania	1	0.10	25.20	4.40	15.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com