

DIGITUS® 16-portowy przełącznik gigabitowy, 19 cali, niezarządzalny

DN-80112-2

EAN 4016032498490



Switch niezarządzalny 19" Rack Gigabit 16x10/100/1000Mbps

Niezarządzalny przełącznik Digitus DN-80112-2 z 16 portami RJ45 to zaawansowane rozwiązanie sieciowe, które spełnia wysokie wymagania małych i średnich firm. Ten wydajny przełącznik zapewnia płynną i bezpieczną pracę w sieci oraz niezawodną i wydajną transmisję danych w infrastrukturze sieciowej. Dzięki solidnym funkcjom i doskonałej technologii, DN-80112-2 jest idealnym dodatkiem do każdej nowoczesnej sieci.

16-portowy niezarządzalny przełącznik DN-80112-2 to idealny wybór dla organizacji poszukujących niezawodnego, wysokowydajnego rozwiązania sieciowego z zaawansowanymi funkcjami i solidnymi zabezpieczeniami.

- Interfejs: 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Standardy: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Media sieciowe: 10BASE-TX: kabel UTP kategorii 3,4,5 (100m) 100BASE-TX: kabel UTP kategorii 5, 5e (100m) 1000BASE-TX: kabel UTP kategorii 5e, 6 (100m)
- Wyświetlacz: PWR (zielony), LNK/ACT (zielony)
- Tablica adresów MAC: 8K, funkcja automatycznego uczenia i aktualizacji
- Ramka Jumbo: 15 KBajtów
- Bufor: 4Mbit, Tryb transmisji: Store-and-forward, Szybkość przekazywania pakietów: 23,81 Mpps, Przepustowość: 32 Gb/s
- Napięcie wejściowe: AC: 100-240V, 50/60Hz
- Wentylator: bezwentylatorowy

- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C Wilgotność podczas pracy: 10% ~ 90% RH bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% RH bez kondensacji
- Zabezpieczenie przepięciowe: tryb różnicowy ±2KV, tryb wspólny ±4KV Standard elektrostatyczny: kontakt ±6KV, powietrze ±8KV MTBF: >100000 godzin

Atrybuty

- Liczba portów: 16
- Możliwość kaskadowania: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 0
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: 19 calowy
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- 1 x kabel zasilający
- 4 x stopy
- 1 x zestaw montażowy do szafy rack
- 8 x śruby
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	10.94	26.00	38.30	42.60	42,421.10
Opakowanie wewnętrzne	1	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.19	8.00	23.00	37.00	6,808.00
Netto bez opakowania	1	1.46	4.40	18.00	28.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com