

DIGITUS® 10-calowy, 8-portowy przełącznik niezarządzalny 2,5 Gb/s z 1× 10 Gb/s SFP+

DN-80122

EAN 4016032508700



10-calowy, 8-portowy, niezarządzalny przełącznik 2,5G 1× 10G SFP+

DIGITUS® DN-80122 to wydajny 10-calowy przełącznik Multi-Gigabit przeznaczony do instalacji, w których jednocześnie działa wiele szybkich urządzeń końcowych. Osiem portów 2,5G RJ45 zapewnia wystarczającą przepustowość dla stacji roboczych, systemów NAS, produkcji multimedialnej, środowisk CAD lub klastrów punktów dostępowych Wi-Fi 6/7. Zintegrowane łącze uplink 10G SFP+ zapewnia płynny przepływ danych do sieci szkieletowej nawet przy pełnym obciążeniu portów – idealne rozwiązanie dla nowoczesnych sieci brzegowych o dużym natężeniu ruchu. Bezwentylatorowa metalowa obudowa pracuje bezgłośnie i jest zaprojektowana z myślą o stabilnej pracy w trybie 24/7. Kompaktowy rozmiar 10 cali umożliwia montaż w mini-rackach, rozdzielaczach piętrowych i obudowach ściennych.

Równoległa obsługa wielu urządzeń końcowych o przepustowości wielu gigabitów oraz szybkie i stabilne połączenie z siecią rdzeniową dzięki łączu uplink 10G.

- Sieć i wydajność
- 8× 10/100/1000/2500 Mb/s RJ45
- 1× łącze uplink SFP+ o przepustowości 10 Gb/s
- Przepustowość przełączania: 60 Gb/s
- Prędkość przekazywania: 44,64 Mpps
- Ramki typu jumbo o rozmiarze do 12 KB
- Tabela MAC: 4K
- Bufor pakietów: 8 Mbit
- Store-and-Forward
- Projektowanie i montaż
- Całkowicie bez wentylatora

- Obudowa metalowa
- 10-calowy montaż w szafie rackowej
- Wymiary: 252 × 150 × 42 mm, waga: ok. 2 kg
- Instalacja elektryczna i otoczenie
- Wbudowany zasilacz, 100–240 V AC
- Pobór mocy: ~15 W
- Temperatura pracy: 0–40 °C, przechowywanie: –10–70 °C
- Wilgotność powietrza: 5–95 %, bez kondensacji

Atrybuty

- Liczba portów: 8
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 2
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Rodzaj montażu: 10 calowy, Desktop
- Rodzaj portu uplink: SFP
- VLAN: tak
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik DN-80122
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiego startu
- Gumowe nóżki

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	13.10	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.64	31.50	23.60	6.00	4,460.40
Netto bez opakowania	1	1.05	25.20	15.00	4.40	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com