DIGITUS® CK10, clavier filaire, disposition allemande (QWERTZ), 105 touches

DA-20168

EAN 4016032511052

Clavier de bureau filaire GERweiss Câble USB de 1,8 m

Ce clavier filaire au clavier allemand QWERTZ séduit par son confort de frappe silencieux et précis, ainsi que par son design plat et ergonomique. Sa disposition complète à 105 touches, comprenant un pavé numérique ainsi que tous les caractères spéciaux et umlauts importants, permet une saisie intuitive et un travail efficace dans les environnements germanophones, qu'il s'agisse de bureaux, d'administrations ou de télétravail. Les touches silencieuses offrent une sensation de frappe agréable et favorisent la concentration, même sur des postes de travail partagés. Grâce à sa conception fine, à ses touches de hauteur moyenne légèrement bombées et à son réglage pratique de la hauteur via des pieds rabattables, le clavier s'adapte facilement à votre façon de travailler. En tant que produit ergonomique testé et certifié, il a été distingué par l'IGR (Institut pour la santé et l'ergonomie) et favorise un aménagement ergonomique du poste de travail. De plus, le clavier résiste aux éclaboussures, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation quotidienne dans les environnements de bureau, d'enseignement et d'administration. Les symboles gravés au laser sur les touches garantissent une lisibilité durable, même en cas d'utilisation fréquente. La connexion USB-A filaire offre une saisie stable et sans latence, sans piles ni interruptions dues au signal sans fil. Grâce à la fonction Plug & Play, le clavier est immédiatement prêt à l'emploi. Il suffit de le brancher via USB pour commencer à l'utiliser immédiatement. Avec un câble de 1,8 m, un design antidérapant et un poids de 525 g, il offre en outre une grande flexibilité de placement et une bonne stabilité sur le bureau. Trois voyants d'état pour les touches Caps Lock, Num Lock et Scroll Lock complètent cet équipement pratique.

Ce clavier allie un confort de frappe silencieux et précis à un design plat, ergonomique et intemporel.

- Disposition du clavier : QWERTZ
- Disposition du clavier : allemand
- Nombre de touches : 105
- Port USB : USB 2.0
- Longueur du câble : 1,8 m
- Réglage de l'inclinaison avec pieds de support caoutchoutés
- Angle d'inclinaison : 2° (replié), 7° (déplié)
- 3 voyants d'état (touches CAPS LOCK, NUM et SCROLL)
- Type de commutateur : technologie à membrane haut de gamme
- Niveau sonore : 42,5 ± 10 dB
- Course des touches : 2,8 ± 0,2 mm
- Force d'actionnement : 55 ± 10 N (touches standard), 70 ± 10 N (touche Entrée et barre d'espace)
- Marquage au laser résistant à l'abrasion
- Hauteur des caractères : 4,4 mm (lettres), 3,4 mm (chiffres)
- Distance entre le centre d'une touche et celui d'une autre : 19 mm
- Durée de vie : 10 millions d'activations par touche
- MTBF : > 100 000 heures
- Degré de brillance : mat ; 5,3-8,6 GU
- Résistant aux projections d'eau
- Consommation électrique : 50 mA
- Tension d'alimentation : 5 V (CC)
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Température de stockage : -40 à 55 °C
- Poids : 525 g
- Dimensions : 452 x 159 x 24 mm
- Couleur : blanc
- Configuration requise : Windows 7, 10, 11, port USB-A

Package contents

- 1 clavier
- 1 mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	30.30	49.50	22.80	34,196.60
Packaging Unit Inside	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.80	20.20	48.20	2.70	2,628.83
Net single without Packaging	1	0.52	15.90	45.20	2.40	0.00

More images:

Safety notes

- Ne pas ouvrir, modifier ou réparer soi-même l'appareil.
- Tenez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter que le câble ne s'enroule autour de leur cou ou de leur corps et ne présente un risque d'étranglement.
- Posez le câble de raccordement à l'écart des voies de circulation et de manière à ce que personne ne puisse s'y accrocher, afin d'éviter les blessures dues à des trébuchements ou à des chutes.
- En cas d'utilisation prolongée, veillez à adopter une posture ergonomique du corps, des mains et des bras, et faites régulièrement des pauses afin d'éviter toute gêne due à une sollicitation unilatérale ou prolongée.
- Cessez d'utiliser l'appareil si le câble d'alimentation, la fiche ou le boîtier présentent des signes visibles de détérioration, afin d'éviter tout dysfonctionnement ou tout dommage à l'appareil connecté.
- Protégez le câble de raccordement contre les écrasements, les pliures importantes et les tensions excessives afin d'éviter tout dommage et tout dysfonctionnement qui pourrait en résulter.
- Utilisez et stockez l'appareil uniquement dans les conditions d'utilisation prévues par le fabricant afin d'éviter tout dommage matériel ou de fonctionnement.
- Lors du nettoyage, respectez les instructions du fabricant et débranchez l'appareil de l'ordinateur avant de procéder au nettoyage.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, de solvants ou de produits abrasifs.
- Ne jamais asperger directement l'appareil avec de l'eau ou des sprays nettoyants
- Sécurité des piles et des batteries rechargeables (pour claviers et souris sans fil)
- Ne jetez jamais les piles au feu, ne les ouvrez pas et ne les court-circuitez pas. Risque d'explosion et d'incendie.
- Conservez les piles hors de portée des enfants. L'ingestion de piles peut mettre la vie en danger.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil afin d'éviter tout dommage causé par une fuite.
- Les appareils électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination des déchets et les systèmes de collecte
- des déchets d'équipements électriques et électroniques.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com