

DIGITUS Déchiqueteuse X5

DA-81606 EAN 4016032459811





Déchiqueteuse sans fente pour CD/DVD/carte de crédit Taille de coupe : 4 x 40 mm, capacité de déchiquetage : 5 feuilles,

La déchiqueteuse X5 détruit facilement tous types de documents de manière simple. L'appareil déchiquette jusqu'à 5 feuilles en petits morceaux de 4 x 40 mm. Détruisez les informations sensibles en un rien de temps. La fonction de démarrage/arrêt automatique garantit une manipulation aisée sans avoir à allumer ni éteindre l'appareil. Le processus de déchiquetage démarre automatiquement en mode automatique lorsque les feuilles sont chargées. L'unité de déchiquetage peut être facilement retirée à l'aide de la poignée intégrée. Grâce à l'indicateur de niveau intégré, vous pouvez voir le niveau de remplissage de la déchiqueteuse sans avoir à retirer l'unité de déchiquetage.

La déchiqueteuse X5 offre une sécurité maximale pour vos documents personnels. Elle est idéale pour un usage à domicile

- Niveau de sécurité (DIN 66399) : P-4
- Niveau de sécurité : 1
- Taille des particules : 4 x 40 mm (coupe transversale)

- Vitesse moyenne : 2,5 m/minute
- Capacité de déchiquetage : cinq (5) feuilles A4 DIN en une opération pour une destruction optimale et rapide des données
- Bac de collecte d'une capacité de 10 litres
- Arrêt de sécurité lors du retrait de l'unité de déchiquetage ou du bac de collecte
- Capacité de déchiquetage maximale du bac 1 : cinq (5) feuilles de papier A4 DIN
- Fonction de nettoyage : nettoyage du mécanisme de déchiquetage
- Fonction de démarrage/arrêt automatique et mode inversé
- Largeur de l'alimentation en papier : 220 mm
- Niveau sonore : environ 74 dB
- Dimensions: (H) 41 x (l) 31,5 x (P) 18,5 cm
- · Couleur: Noir

Package contents

- · Déchiqueteuse X5
- Guide d'utilisation
- Bac de collecte

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	6.47	33.50	39.50	34.00	44,990.50
Packaging Unit Inside	1	3.24	16.00	38.00	32.50	19,760.00
Packaging Unit Single	1	3.24	16.00	38.00	32.50	19,760.00
Net single without Packaging	1	2.00	18.50	41.00	31.50	0.00



More images:

















Safety notes

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement et entièrement le mode d'emploi.
- Toujours placer l'appareil sur une surface plane et sèche. Il doit être librement accessible de tous les côtés. Il n'est pas conseillé d'utiliser une rallonge électrique!
- N'ouvrez pas la plastifieuse et ne la réparez pas vous-même. Rapportez-le à votre revendeur s'il a été endommagé ou contactez notre hotline de service.
- N'utilisez que des pochettes en plastique de taille (jusqu'à DIN A4 au maximum) et d'épaisseur (80 à 100 microns) correctes. Des pochettes trop fines peuvent entraîner un blocage à l'intérieur de l'appareil.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil après l'avoir mis en service.
- Pour des raisons de sécurité, la plastifieuse ne doit pas être utilisée par des enfants, à moins qu'ils ne soient surveillés par un adulte.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur ou à proximité de l'eau.
- Ne plastifiez pas à chaud avec l'appareil des matériaux qui sont sensibles à la chaleur, comme le papier thermocollant. Ces matériaux ne conviennent que pour la plastification à froid.
- Ne renversez pas ou ne faites pas couler de liquide sur l'appareil et ne le laissez pas pénétrer dans l'appareil.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans l'appareil. Ne mettez pas vos doigts dans l'appareil.
- La plastifieuse n'est pas conçue pour un usage commercial continu. Il est conseillé de placer l'interrupteur de l'appareil sur la position "O" pendant 30 minutes après avoir utilisé l'appareil pendant environ 30 minutes.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et doit toujours être facilement accessible.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com