

DIGITUS® PoE Gigabit + rallonge

DN-95123

EAN 4016032391531



Répéteur Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W

Le PoE Gigabit DIGITUS + rallonge, prend en charge le tout nouveau câble réseau et la technologie de réseau pour élargir votre signal Ethernet à 100 m maximum (jusqu'à une portée totale de 500 m). L'amplificateur est alimenté en électricité via le port PoE (Power over Ethernet) ; ainsi, vous n'avez pas besoin d'une alimentation supplémentaire et vous pouvez également utiliser l'appareil dans des endroits ne disposant pas de conduits ou de prises électriques pour augmenter nettement la portée. C'est une solution idéale, économique et rapide pour la surveillance de sécurité par exemple.

Rallonge une connexion PoE existante à la distance limite de 100 m

- Vitesse Ethernet : Demi-duplex ou duplex intégral Gigabit de 10/100/1000 Mbit/s
- Norme PoE : IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Portée allant jusqu'à 500 m (grâce à la mise en cascade)
- En cascade sur jusqu'à 3 rallonges (af.) et jusqu'à 4 rallonges (at.)

- Installation Plug-and-Play - aucune configuration n'est requise
- Puissance de sortie PoE maximale : 22 W
- Indicateurs d'état à LED (PoE et indicateur réseau)
- Protection contre les surtensions et les courts-circuits
- Points de fixation pour le montage mural
- Entrée des broches PoE : 1/2 (-), 3/6 (+) et 7/8 (-), 4/5 (+)
- Sortie des broches PoE : 1/2 (-), 3/6 (+)
- Température de fonctionnement : -10 jusqu'à 45 °C
- Dimensions (L x l x h) : 127 mm x 47 mm x 37 mm
- Poids : 140 g
- Couleur : Noir

Attributes

- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- PoE+ rallonge
- Notice d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	15.00	29.50	49.00	28.00	40,474.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.13
Packaging Unit Single	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.13
Net single without Packaging	1	0.14	4.70	12.70	3.70	0.00

More images:



Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com