# DIGITUS® Wielofunkcyjny uchwyt do minikomputerów biurkowych

**DA-90360**

**EAN 4016032423805**



**Uchwyt do montażu komputerów MiniPC za monitoremVESA 75x75 100x100 max. obciążenie: 5kg**

Tym adapterem do minikomputera biurkowego możesz zamocować komputer za monitorem do uchwytu VESA i uzyskujesz dodatkową możliwość wykorzystania uchwytu VESA, ponieważ adapter posiada także zamocowanie typu VESA. Inna możliwość zamocowania to montaż zaciskowy na uchwycie monitora lub instalacja na dolnej stronie biurka. Za pomocą dostarczonych podkładek oraz pasa istnieje możliwość dokładnego dopasowania i zabezpieczenia.

**Ukryj swój minikomputer biurkowy dyskretnie za monitorem, nie rezygnując przy tym z możliwości wykorzystania uchwytu na monitor**

- Maksymalna nośność 5 kg
- Do minikomputerów biurkowych o grubości od 17 do 70 mm
- VESA Standard 75 x 75, 100 x 100
- Wymiary: 14,9 x 8,5 x 11,8cm
- Waga: 0,66kg

**Zawartość opakowania**

- Adapter do minikomputera biurkowego
- Śruby i adapter zaciskowy
- Instrukcja instalacji


**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 12 | 9.70 | 37.00 | 28.00 | 30.50 | 31,598.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 0.81 | 17.50 | 9.50 | 13.00 | 2,161.25 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.81 | 17.50 | 9.50 | 13.00 | 2,161.25 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.66 | 14.90 | 8.50 | 11.80 | 0.00 |


**Więcej zdjęć**












**Safety notes**

- Należy używać wyłącznie dołączonego lub określonego w specyfikacji zasilacza.
- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach; stopień ochrony IP20 oznacza brak ochrony przed wodą.
- Nie należy używać zasilacza, kabla ani oprawy oświetleniowej, jeśli są uszkodzone.
- Nie przykrywać oprawy; zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła.
- Nie należy używać w wilgotnym otoczeniu, w pobliżu wody ani na zewnątrz.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani modyfikować elementów elektrycznych.
- Należy solidnie zamocować lampę; zacisk należy stosować wyłącznie na odpowiednich blatach stołów.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się, przygniecenia ani przeciążenia rozciągającego.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła z bliskiej odległości przez dłuższy czas.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Montować wyłącznie na odpowiednich powierzchniach o wystarczającej nośności.
- Dołączone elementy montażowe należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie dla podłoża; w przeciwnym razie należy dobrać odpowiednie elementy mocujące.
- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby są dobrze dokręcone.
- Nie należy używać produktu, jeśli uchwyt, śruby, mechanizm zaciskowy lub pasy są uszkodzone.
- Zamontowane urządzenia należy zabezpieczyć przed upadkiem.
- Kabel należy poprowadzić w taki sposób, aby na uchwyt lub urządzenie nie działały żadne siły rozciągające.
- Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z instrukcją; w razie wątpliwości należy zwrócić się do osoby kompetentnej.
- Montować wyłącznie pod odpowiednimi blatami.
- Należy podać maksymalną nośność i nie przekraczać jej. Jeśli nie została jeszcze określona: należy ją dopisać.
- Nie należy używać szuflady/półki jako uchwytu, stopnia ani podpory.
- Należy regularnie sprawdzać śruby.
- Podczas otwierania/zamykania należy uważać na miejsca, w których istnieje ryzyko przygniecenia.
- Ciężkie przedmioty należy rozłożyć równomiernie.
- Małe elementy i materiały montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Kanał kablowy/przewód kablowy należy zamocować wyłącznie zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie przeciążać; nie wkładać luźno ciężkich zasilaczy ani listw zasilających, jeśli uchwyt nie jest do tego przystosowany.
- Nie należy zginać ani ściskać przewodów elektrycznych, ani układać ich pod napięciem.
- Kable należy poprowadzić w taki sposób, aby podczas regulacji wysokości biurek żadne z nich nie zostało przygniecione, rozciągnięte ani uszkodzone.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację zasilaczy i listw zasilających; należy unikać gromadzenia się ciepła.
- Nie należy dalej używać uszkodzonych kabli.
- Trzymać taśmy rzepowe i rurki kablowe z dala od małych dzieci; nie używać ich jako zabawek.
- Podczas cięcia należy unikać ostrych krawędzi.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Używać wyłącznie na równej, antypoślizgowej powierzchni.
- Nie należy używać tego jako drabinki, stopnia, urządzenia do zabawy ani pomocy transportowej.
- Nie stawiać na siedzisku.
- Ze względu na ruchomą/uchylną podstawę należy zadbać o stabilność urządzenia.
- Nie nadaje się do użytkowania przez dzieci bez nadzoru.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy siedzisko, podnóżek, sprężyna gazowa i połączenia są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- Nie wolno otwierać, podgrzewać, uszkadzać ani samodzielnie naprawiać sprężyny gazowej.
- W przypadku wystąpienia nietypowych odgłosów, niestabilności lub uszkodzonych części nie należy dalej z tego korzystać.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com