

DIGITUS Concentrateur à 3 ports OTG USB Type-C™ + lecteur de carte

DA-70243
EAN 4016032425830



HUB USB 2.0 Type-C avec lecteur de cartes 3x USB 2.0. 1x SD, 1x port MicroSD, aluminium

Dotez votre ordinateur ou smartphone à interface USB de Type-C™ de 3 ports USB 2.0 et d'un lecteur de carte SD et Micro SD. Grâce à la configuration Plug-and-Play simple à mettre en place, vous n'avez pas besoin d'installer de pilote, ni même de paramétrer le système.

Dotez votre notebook USB-C™ ou votre smartphone ou tablette Android de trois ports USB 2.0 supplémentaires, ainsi que d'un lecteur de cartes SD et MicroSD.

- USB 2.0 / 480 Mbit/s grande vitesse
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Mac OS, Windows 10 et Google Chrome OS
- Longueur du câble : 15 cm

- Dimensions : 81 x 23 x 16 mm
- Poids : 30 g

Attributes

- Connecteurs USB A (2.0): 3
- Connecteurs USB A (3.0): 0
- Connecteurs USB-C: 0
- Nombre de ports: 3
- Norme USB: USB 2.0
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Hub OTG USB 2.0 et lecteur de cartes
- Notice d'installation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	9.06	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	14.00	8.50	4.50	535.50
Packaging Unit Single	1	0.07	14.00	8.50	2.50	297.50
Net single without Packaging	1	0.02	8.10	2.30	1.60	0.00

More images:



**Safety notes**

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com