DIGITUS® Concentrateur à 3 ports OTG USB Type-C™ + lecteur de carte

DA-70243

EAN 4016032425830



HUB USB 2.0 Type-C avec lecteur de cartes 3x USB 2.0. 1x SD, 1x port MicroSD, aluminium

Dotez votre ordinateur ou smartphone à interface USB de Type-C™ de 3 ports USB 2.0 et d'un lecteur de carte SD et Micro SD. Grâce à la configuration Plug-and-Play simple à mettre en place, vous n'avez pas besoin d'installer de pilote, ni même de paramétrer le système.

Dotez votre notebook USB-C™ ou votre smartphone ou tablette Android de trois ports USB 2.0 supplémentaires, ainsi que d'un lecteur de cartes SD et MicroSD.

- USB 2.0 / 480 Mbit/s grande vitesse
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Mac OS, Windows 10 et Google Chrome OS
- Longueur du câble : 15 cm
- Dimensions : 81 x 23 x 16 mm
- Poids : 30 g

Attributes

- Connecteurs USB A (2.0): 3
- Connecteurs USB A (3.0): 0
- Connecteurs USB-C: 0
- Nombre de ports: 3
- Norme USB: USB 2.0
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Hub OTG USB 2.0 et lecteur de cartes
- Notice d'installation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	9.06	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	14.00	8.50	4.50	535.50
Packaging Unit Single	1	0.07	14.00	8.50	2.50	297.50
Net single without Packaging	1	0.02	8.10	2.30	1.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com