
DIGITUS® Módulo IP para comutadores KVM

DS-51000-1

EAN 4016032430018



Módulo IP para comutadores KVM para DS-23200-2, DS-23000-2, controlo remoto

Os módulos DIGITUS® IP são ideais para a utilização de comutadores KVM em salas de servidores de pequena e média dimensão, onde o acesso do administrador deve ser garantido a qualquer momento a partir de qualquer local. Eles fornecem uma ligação direta através de um comutador KVM aos computadores ligados através de uma ligação à Internet existente.

Acesso remoto via LAN, WAN ou Internet

- Acesso remoto KVM (teclado, monitor, rato) através de IP
- Acesso remoto via LAN, WAN ou Internet
- Controlo total em todos os sistemas operativos, nas definições da BIOS, durante o arranque ou com ecrãs azuis
- Interruptor de seleção de porta remota
- Manutenção remota através de interface web
- Encriptação DES para todos os dados transmitidos
- Acesso IP com 10/100/1000Mbps via LAN

Attributes

- Number of ports: 0

Package contents


- Módulo IP para comutadores KVM
- QIG (Guia de Instalação Rápida)

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.50	32.00	28.50	33.00	30,096.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	16.20	7.80	3.00	379.08
Packaging Unit Single	1	0.15	16.20	7.80	3.00	379.08
Net single without Packaging	1	0.07	16.20	7.80	3.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:











Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções.
- Siga todas as advertências e instruções que constam no aparelho.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Se este aparelho cair, pode causar danos graves.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Este aparelho foi concebido para o sistema de distribuição de TI com tensão de 100 V a 230 V.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece.
- Se for utilizada uma extensão para o aparelho, certifique-se de que a capacidade total de todos os aparelhos ligados à mesma não exceda a carga elétrica.
- Certifique-se de que a corrente total de todos os aparelhos ligados à tomada não exceda os 15 A.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de um curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi claramente alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com