# DIGITUS® Consola KVM LCD de 19", 1 porta VGA, teclado americano

**DS-72211-1US**

**EAN 4016032449775**




**Consola modular com TFT de 19" (48,3 cm), KVM de 1 porta e touchpad, teclado americano, preto RAL 9005**

Graças à sua conceção modular, a consola DIGITUS® 19" TFT oferece uma vasta gama de opções de configuração individuais, de modo a que a consola possa ser personalizada de acordo com a área de aplicação. Isto torna a consola rentável e pode ser actualizada ou convertida com módulos adicionais em qualquer altura. A configuração flexível garante que a consola é altamente preparada para o futuro. A consola modular é composta por um monitor de 19", um comutador KVM de 1 porta, um teclado e um touchpad.

**Máxima flexibilidade na administração do parque de servidores**

- Monitor TFT de 48,3 cm (19"), com painel de vidro protetor antirreflexo e à prova de estilhaços
- Resolução: 1366x768 a 60 Hz
- A consola cria até 85 % mais espaço
- Relação de contraste: 1000:1
- Suporta: 16,7 M de cores
- Inclui um comutador KVM de 1 porta
- Teclado americano incluído
- Rato tátil com dois botões de função
- A consola pode ser completamente retirada do armário do servidor e o ecrã TFT pode ser inclinado 120 graus
- Peso bruto: 19,15 kg
- Bloqueio de segurança da consola para evitar danos
- Caixa economizadora de espaço (1U), preta (RAL 9005)

**Attributes**

- Cascading possible: yes
- Interface: VGA
- Keyboard Layout: US
- Number of ports: 1
- Screen size: 19 inch

**Package contents**

- Consola modular de 19
- Comutador KVM de 1 porta
- Teclado
- Guia de início rápido
- Unidade de alimentação eléctrica
- Material de montagem


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 23.36 | 81.00 | 70.50 | 19.50 | 111,355.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 23.36 | 81.00 | 70.50 | 19.50 | 111,355.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 23.36 | 81.00 | 70.50 | 19.50 | 111,355.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 12.54 | 69.50 | 48.00 | 4.50 | 0.00 |

**More images:**











**Safety notes**

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções.
- Siga todas as advertências e instruções indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Se este aparelho cair, pode causar danos graves.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Este aparelho foi concebido para o sistema de distribuição de TI com tensão de 100 V a 230 V.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos em cima do cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Se for utilizada uma extensão para o aparelho, certifique-se de que a capacidade total de todos os aparelhos ligados à mesma não exceda a carga elétrica.
- Certifique-se de que a corrente total de todos os aparelhos ligados à tomada não exceda os 15 A.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;

- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com