DIGITUS® Chemin de câbles flexible avec longueur adaptable

DA-90506

EAN 4016032463511



Chemin de câble de type serpent, couleur argent longueur : 1,3 m

Le chemin de câbles flexible de DIGITUS® constitue la solution idéale non seulement pour les tables réglables en hauteur. Les différents maillons se retirent ou s'ajoutent à votre guide pour que vous puissiez adapter individuellement la longueur à la hauteur maximale de la table. En descendant la table réglable en hauteur, le chemin de câbles se positionne correctement sans s'emmêler ni s'enchevêtrer ; le socle métallique lesté maintient le chemin de câbles parfaitement au sol. La fixation sur la table s'effectue à l'aide d'une équerre, qui se trouve sur l'extrémité supérieure du chemin de câbles de type serpent. Vous pouvez obtenir une hauteur de table maximale allant jusqu'à 130 cm. L'intérieur du chemin de câbles dispose de 4 canaux séparés permettant de poser de manière propre et ordonnée tous les types de câbles. Chaque module dispose d'une ouverture flexible pour une insertion et une sortie aisées des câbles. Redécouvrez le plaisir d'un bureau bien rangé !

Longueur ajustable individuellement avec 4 conduits de câbles - Convient pour les tables réglables en hauteur

- Matériau : Plastique (ABS), métal
- 28 maillons modulaires, à retirer individuellement
- Diamètre total du chemin de câbles : 6,6 cm (en diagonale)
- Dimensions des 4 chemins séparés : 3,1 x 1,5 mm
- Dimensions : L 130 x l 6,7 x P 3,5 cm
- Poids : 760 g
- Couleur : argent

Attributes

- Style: Passage de câbles

Package contents



- Chemin de câbles flexible avec longueur adaptable



Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	15.50	38.00	52.00	48.00	94,848.00
Packaging Unit Inside	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.03	9.00	12.00	50.00	5,400.00
Net single without Packaging	1	0.76	130.00	7.00	4.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



Safety notes

- À n'utiliser qu'avec le bloc d'alimentation fourni ou spécifié.
- À utiliser uniquement dans des pièces intérieures sèches ; l'indice IP20 signifie qu'il n'y a aucune protection contre l'eau.
- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur, le câble et la lampe s'ils sont endommagés.
- Ne pas recouvrir le luminaire ; veiller à ce que la chaleur puisse s'évacuer correctement.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide, à proximité d'eau ou à l'extérieur.
- Ne procédez à aucune réparation ni modification de votre propre chef sur les composants électriques.
- Fixez solidement la lampe ; n'utilisez la pince que sur des plateaux de table adaptés.
- Poser les câbles de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'écrasement ou de traction.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant une période prolongée à courte distance.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale.
- Ne monter que sur des surfaces adaptées et suffisamment résistantes.
- N'utilisez le matériel de montage fourni que s'il est adapté au support ; dans le cas contraire, choisissez un matériel de fixation adapté.
- Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées.
- Ne pas utiliser le produit si le support, les vis, le mécanisme de serrage ou les sangles sont endommagés.
- Sécuriser les appareils installés pour éviter qu'ils ne tombent.
- Poser les câbles de manière à ce qu'aucune force de traction n'agisse sur le support ou l'appareil.
- Montage à effectuer uniquement conformément aux instructions ; en cas de doute, faire appel à un spécialiste.
- À installer uniquement sous des plateaux de table adaptés.
- Indiquer la charge maximale admissible et ne pas la dépasser. Si elle n'est pas encore précisée : l'ajouter.

- Ne pas utiliser le tiroir/la tablette comme poignée, marchepied ou appui.
- Vérifiez régulièrement les vis.
- Faites attention aux risques de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture.
- Répartissez uniformément les objets lourds.
- Tenir les petites pièces et le matériel de montage hors de portée des enfants.
- Fixez le chemin de câbles uniquement conformément aux instructions de montage.
- Ne pas surcharger ; ne pas insérer sans les fixer des blocs d'alimentation lourds ou des multiprises si le support n'est pas conçu à cet effet.
- Ne pas plier ni écraser les câbles électriques, et ne pas les poser sous tension.
- Disposez les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés, tendus ou endommagés lors du réglage de la hauteur des bureaux.
- Veiller à une ventilation suffisante des blocs d'alimentation et des multiprises ; éviter l'accumulation de chaleur.
- Ne réutilisez pas les câbles endommagés.
- Tenir les bandes Velcro et les gaines de câbles hors de portée des jeunes enfants ; ne pas les utiliser comme jouets.
- Évitez les arêtes vives lors de la découpe.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale.
- À utiliser uniquement sur une surface plane et antidérapante.
- Ne pas utiliser comme échelle, marchepied, équipement de jeu ou moyen de transport.
- Ne pas monter sur le siège.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien stable en raison de sa base mobile/basculante.
- Ne convient pas à une utilisation par des enfants sans surveillance.
- Avant toute utilisation, vérifiez que le siège, le repose-pieds, le ressort à gaz et les fixations sont correctement montés et en bon état.
- Ne pas ouvrir, chauffer, endommager ou réparer soi-même le ressort à gaz.
- En cas de bruits inhabituels, d'instabilité ou de pièces endommagées, ne pas continuer à utiliser l'appareil.
- Respecter les instructions de montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com