

DIGITUS Actieve ergonomische voetsteun met schommelfunctie

DA-90412
EAN 4016032474982



Actieve voetsteun, max. 10 kg, zwart

Blijf in beweging! Door je benen regelmatig te bewegen, bevordert je de bloedsomloop, wat gewrichtsslijtage en spierspanning kan tegengaan. Er zijn twee schommelfuncties mogelijk, snelle en langzame bewegingen, maar ook gebruik als verhoogde voetensteun. Ideaal voor beroepen waarbij je het grootste deel van je werk zittend doorbrengt - een perfecte ergonomische aanvulling om een goede gezondheid te bevorderen.

Actieve voetbewegingen bevorderen de bloedsomloop en mobiliteit van de gewrichten


- Maximale belasting: 10 kg
- Materiaal: Plastic
- Afmetingen: B 50,2 x D 27,7 x H 13,5 cm
- Gewicht: 1,14 kg
- Kleur: Zwart


Package contents

- 1 x Actieve ergonomische voetsteun met schommelfunctie
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	10.15	44.50	53.00	30.50	71,934.20
Packaging Unit Inside	1	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.69	28.50	51.50	7.00	10,274.20
Net single without Packaging	1	1.14	27.70	50.20	13.50	0.00

More images:





Safety notes

- Zitmeubilair:
- Pas de stoel aan je lichaamslengte en zitgewoonten aan.
- Stel de bureaustoel niet bloot aan overmatige belasting. Zorg ervoor dat de stoel niet ontworpen is voor meer gewicht dan aanbevolen door de fabrikant.
- Controleer regelmatig of het zitje in goede mechanische staat is. Let op losse schroeven, scheuren in het materiaal of andere defecten. Deze kunnen het risico op onveilig gebruik vergroten.
- Leun niet achterover. Schommel de stoel niet verder dan verticaal om het risico op vallen te minimaliseren.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Gebruik het zitje niet als je met één of geen voet op de grond staat.
- Voetsteunen
- Zorg ervoor dat de voetensteun stabiel is en op een vlakke ondergrond staat. Hij moet zo worden geplaatst dat de voeten er comfortabel op kunnen worden geplaatst zonder dat de steun wegglijdt of kantelt.
- Zorg ervoor dat de voetensteun op de juiste hoogte is geplaatst, zodat je je voeten comfortabel en in een natuurlijke hoek kunt plaatsen. Een verkeerde positie kan leiden tot onnodige belasting van de benen en de onderrug.
- Zorg ervoor dat de voetensteun niet op een plek staat waar anderen er gemakkelijk over kunnen struikelen.
- Gebruik de voetensteun alleen voor uw voeten en niet als steun voor zware of scherpe voorwerpen. Verkeerd gebruik kan de voetensteun beschadigen en een risico vormen voor u of anderen.
- Maak de voetensteun regelmatig schoon.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com