

DIGITUS® Elektriskt höjjusterbart bordsstativ, 90° L-format, trippelmotor, 2-steps, vit

DA-90453

EAN 4016032487418



Elektriskt höjjusterbart bordsstativ, L-format Höjd 120 cm, max: 120 kg, vit

Med den elektriskt höj- och sänkbara skrivbordsramen från DIGITUS® kan du enkelt förvandla ditt skrivbord till en ergonomisk sitt/stå-arbetsstation. Spara tid och pengar på att hitta ett höj- och sänkbart skrivbord och använd istället vårt elektriskt justerbara uppgraderingskit. Den här modellen kan användas för bordsskivor med en längd på 120-180 cm och 140-200 cm. Bordsskivor med ett djup på 55-100 cm rekommenderas. Du kan spara 4 höjdlägen via kontrollpanelen och justera dem när som helst med en knapptryckning. Den aktuella höjden visas på LED-displayen. Det integrerade kollisionsskyddet förhindrar kollisioner med potentiella hinder när bordet höjs eller sänks.

Förvandla ditt skrivbord till en ergonomisk stående/sittande arbetsstation. Elektriskt höjjusterbart, variabelt utdragbar och kan monteras till höger. Med påkörningsskydd och minnesfunktion för höjjustering.

- Maximal lastkapacitet på upp till 120 kg
- Flexibelt justerbar ram: Tvärstag (112 - 165 cm) x längsgående stag (130 - 180 cm)
- Lämplig för bordsskivor: 120 - 180 cm x 140 - 200 cm och ett djup på 55 - 100 cm

- Längsgående stag (3:e benet) kan monteras flexibelt på höger sida
- Bekväm och elektrisk höjjustering (utan bordsskiva): 72 - 120 cm
- Kontrollpanel för höjjustering med LED-display (3 ljusstyrkor) och minnesfunktion för 4 höjinställningar
- Kollisionsskyddsfunktion (G-sensor) med 3 känslighetsnivåer - detektering av hinder under uppåtgående och nedåtgående rörelse
- Autostoppssystem - stoppar motorn vid motstånd och drar automatiskt in ramen något
- 3 motorer för enkel och tyst (< 50 dB) höjjustering - Lyfthastighet 25 mm/sek.
- 3 fötter (58,5 cm breda), vardera med 2 fotkuddar för finjustering för att kompensera för ojäma golv
- Vikt: 30 kg
- Form: L-form
- Färg: Vit
- Nätanslutningskabel: Euro, stickkontakt (typ C, CEE 7/16) - C7, apparatuttag, längd: 2 m


Attributes

- Färg: Vit
- Form: L-format

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 34.90 | 36.50 | 95.00 | 18.50 | 64,148.80 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 34.90 | 36.50 | 95.00 | 18.50 | 64,148.80 |
| Packaging Unit Single | 1 | 34.90 | 36.50 | 95.00 | 18.50 | 64,148.80 |
| Net single without Packaging | 1 | 30.00 | 130.00 | 112.00 | 72.00 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner
- om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt.
- och förstå de faror som är förknippade med den
- Personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får inte använda produkten om de inte är under uppsikt, förstår riskerna eller har fått noggranna instruktioner
- om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten, eftersom oförutsedda handlingar under leken kan leda till farliga konsekvenser som tillverkaren inte ansvarar för
- Bekanta dig med apparatens alla funktioner och programinställningar innan du använder den för första gången.
- Kontrollera noggrant att monteringen är korrekt och fullständig före användning
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.
- Se till att det inte finns några riskkällor i din arbetsmiljö, t.ex. släng inte verktygen i soporna.
- Var alltid uppmärksam på förpackningsmaterialet för att undvika eventuella faror, t.ex. kan plastpåsar utgöra en kvävningsrisk för barn.
- Behåll vid behov originalförpackningen till apparaten, om du vill transportera den vid ett senare tillfälle.
- Strömförsörjning: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
- Drifttemperatur: 0 - 40°C
- Före rengöring, dra ur kontakten, torka bort damm från ytan med en lätt fuktad kökshandduk, se till att inga droppar kommer in i de inre delarna och tappa inte kontakten
- Elboxen innehåller elektroniska komponenter, metaller, plast, ledningar etc., så kassera dem i enlighet med miljöbestämmelserna i respektive land och inte

tillsammans med vanligt hushållsavfall.

- Små ljud från kilribbsbältet eller bromssystemet påverkar inte användningen av maskinen.
- Det är förbjudet att rengöra apparaten med frätande eller slipande material. Det måste säkerställas att det rengöringsmedel som används inte förorenar miljön.
- Denna apparat får endast användas tillsammans med det medföljande nättaggregatet. Den som ansvarar för installation, daglig användning, service och reparation av bordet bör läsa denna bruksanvisning noggrant.
- Förvara denna bruksanvisning i närheten av ditt sitt-/ståbord.
- Bordet får endast användas som arbetsbord med möjlighet till steglös inställning av arbetshöjden mellan sittande och stående position. Bordet får endast användas inomhus och i torra rum (kontorsmiljö eller liknande).
- Bordet får inte överbelastas - den maximala belastningen är 120 kg. Motorerna får köras kontinuerligt i max. 2 minuter. Därefter måste motorerna stå stilla i ca 18 minuter innan de kan användas igen.
- Om säkerhets- och installationsanvisningarna i denna bruksanvisning inte följs kan det leda till allvarliga personskador.
- Användare bör aldrig sitta på arbetsytan för att undvika allvarliga personskador.
- Rengör inte apparaten med vatten om den fortfarande är ansluten till strömförsörjningen.
- Demontera eller byt inte ut komponenter när apparaten är ansluten till elnätet
- Använd aldrig systemet med en skadad kabel eller kontakt.
- Använd aldrig systemet i en fuktig miljö eller om dess elektriska komponenter kommer i kontakt med vätskor.
- Använd inte systemet om kontrollboxen orsakar oljud eller lukt. Modifieringar av apparaten och kontrollboxen är inte tillåtna.
- Avlägsna alla hinder i höjdjusteringsområdet.
- För att undvika snubbelrisker, låt inte kablar eller stickproppar ligga framme oordnade.
- Alla försök att modifiera bordsramen är inte tillåtna
- Inget får fästas på bordsstativets justerbara anslutningar.
- Användning utomhus är förbjuden.
- När du höjer och sänker bordet ska du hålla det säkerhetsavstånd som krävs för att undvika att bli klämd mellan den rörliga bordsskivan och fasta föremål i närheten.
- När bordet flyttas upp och ner måste användaren se till att ingen skadas och att inga föremål skadas. Bordsskivan får inte stöta emot ett fast föremål så att bordet tippas över. Kontorsstolen måste tas bort innan bordet höjs eller sänks.
- Modifieringar av kopplingsdosan är strängt förbjudna.
- Bordet får inte användas som lyftanordning för personer

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com