

DIGITUS® Commutateur non géré 10 pouces, 2,5 G, 8 ports, avec 1 port SFP+ 10 G

DN-80122

EAN 4016032508700



Commutateur non géré 10 pouces, 8 ports, 2,5 G 1x 10G SFP+

Le DIGITUS® DN-80122 est un commutateur multi-gigabit 10 pouces hautement performant, destiné aux installations dans lesquelles plusieurs terminaux haut débit fonctionnent simultanément. Huit ports RJ45 2,5G offrent une bande passante abondante pour les postes de travail, les systèmes NAS, la production multimédia, les environnements CAO ou les clusters de points d'accès Wi-Fi 6/7. La liaison montante 10G SFP+ intégrée garantit un flux de données vers le réseau fédérateur sans goulot d'étranglement, même lorsque les ports sont pleinement sollicités – une solution idéale pour les réseaux périphériques modernes à fort trafic. Le boîtier métallique sans ventilateur fonctionne sans bruit et est conçu pour une stabilité 24 h/24, 7 j/7. Son format compact de 10 pouces permet une installation dans des mini-racks, des répartiteurs d'étage et des boîtiers muraux.

Exploiter en parallèle de nombreux terminaux multi-gig et les connecter rapidement et de manière stable au réseau central grâce à une liaison montante 10G.

- Réseau et performances
- 8 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbps
- 1 liaison montante SFP+ à 10 Gbit/s
- Capacité de commutation : 60 Gbps
- Débit de transmission : 44,64 Mpps
- Trames jumbo jusqu'à 12 Ko
- Tableau MAC : 4K
- Mémoire tampon de paquets : 8 Mbit
- Stockage et retransmission
- Conception et montage

- Entièrement sans ventilateur
- boîtier métallique
- Montage en rack 10 pouces
- Dimensions : 252 x 150 x 42 mm, poids : environ 2 kg
- Électricité et environnement
- Bloc d'alimentation interne, 100–240 V CA
- Consommation électrique : ~15 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, stockage : -10 à 70 °C
- Humidité relative : 5 à 95 %, sans condensation

Attributes

- Nombre de ports: 8
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces, Bureau
- VLAN: Oui

Package contents

- Commutateur DN-80122
- câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- pieds en caoutchouc

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.10	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.64	31.50	23.60	6.00	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.05	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com