

DIGITUS® Switch non gestito da 10" a 2,5 G con 8 porte e 1× 10G SFP+

DN-80122

EAN 4016032508700



Switch non gestito da 10 pollici, 8 porte, 2,5G 1× 10G SFP+

Il DIGITUS® DN-80122 è un potente switch multi-gigabit da 10 pollici destinato a installazioni in cui vengono utilizzati contemporaneamente più dispositivi terminali ad alta velocità. Otto porte RJ45 da 2,5G garantiscono un'ampia larghezza di banda per workstation, sistemi NAS, produzione multimediale, ambienti CAD o cluster di access point Wi-Fi 6/7. L'uplink 10G SFP+ integrato garantisce un flusso di dati verso la dorsale senza colli di bottiglia anche a pieno carico delle porte: la soluzione ideale per le moderne reti edge con elevato volume di dati.

L'alloggiamento in metallo senza ventola funziona in modo silenzioso ed è progettato per garantire stabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le dimensioni compatte da 10 pollici consentono l'installazione in mini-rack, quadri di distribuzione a piani e alloggiamenti a parete.

Gestire in parallelo numerosi terminali multi-gig e collegarli alla rete centrale in modo rapido e stabile grazie all'uplink da 10G.

- Rete e prestazioni
- 8× RJ45 da 10/100/1000/2500 Mbps
- 1× uplink SFP+ da 10 Gbps
- Capacità di commutazione: 60 Gbps
- Velocità di inoltro: 44,64 Mpps
- Jumbo frame fino a 12 KB
- Tabella MAC: 4K
- Buffer dei pacchetti: 8 Mbit
- Store-and-Forward
- Progettazione e montaggio
- Completamente privo di ventole

- Alloggiamento in metallo
- Montaggio su rack da 10 pollici
- Dimensioni: 252 × 150 × 42 mm, peso: circa 2 kg
- Impianto elettrico e ambiente circostante
- Alimentatore interno, 100–240 V CA
- Consumo energetico: ~15 W
- Temperatura di esercizio: 0–40 °C, conservazione: –10–70 °C
- Umidità relativa: 5–95 %, senza condensa

Attributes

- Numero di porte: 8
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: si
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 10 pollici, Scrivania
- VLAN: si

Package contents

- DN-80122 Switch
- Cavo elettrico
- Guida rapida
- piedini in gomma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.10	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.64	31.50	23.60	6.00	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.05	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzare un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto preme sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione:
 - Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
 - Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
 - Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
 - Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
 - La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com