

DIGITUS® CM10, kabelgebundene 3-Tasten Maus, mit Scrollrad, 1,9 m Kabellänge, 1000 DPI

DA-20170

EAN 4016032511076



Office Maus mit Kabel, weiß 1,9 m USB Kabel

Diese kabelgebundene 3-Tasten-Maus ist eine zuverlässige und unkomplizierte Lösung für den täglichen Einsatz im Büro, Homeoffice oder an professionellen Arbeitsplätzen. Mit linker und rechter Maustaste sowie einem leichtgängigen Scrollrad bietet sie eine intuitive Bedienung für alle gängigen Anwendungen – von der Dokumentenbearbeitung über Tabellenarbeit bis hin zur Webnavigation. Der optische Sensor mit 1000 DPI sorgt dabei für eine präzise Cursorsteuerung und eine angenehme Reaktionsgeschwindigkeit im Arbeitsalltag. Durch ihr symmetrisches Design liegt die Maus komfortabel in der Hand und eignet sich gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder. Das optimierte Gewicht von 92 g ermöglicht eine kontrollierte Führung und ein angenehmes Handling auch bei längerer Nutzung. Die kabelgebundene USB-A Verbindung gewährleistet eine stabile Signalübertragung ohne Batterien, Ladepausen oder Funkunterbrechungen. Dank Plug & Play ist keine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich – einfach anschließen und sofort loslegen. Mit einer Kabellänge von 1,9 m lässt sich die Maus flexibel am Arbeitsplatz positionieren. Das zeitlose schwarze Design fügt sich dezent in jede moderne Arbeitsumgebung ein.

Diese kabelgebundene USB-A Maus kombiniert präzise 1000-DPI-Steuerung, intuitive 3-Tasten-Bedienung und ein symmetrisches, angenehm leichtes Design – ideal für zuverlässiges, komfortables und unkompliziertes Arbeiten

- 3-Tasten Design inkl. Scrollrad
- Optischer Sensor mit 1000 DPI
- Kabellänge: 1,9 m
- USB-Anschluss: USB 2.0
- Symmetrisches Design für Links- & Rechtshänder geeignet
- Glanzgrad: Matt; 6,0 – 7,8 GU
- Stromaufnahme: 50 mA
- Versorgungs-Spannung: 5V (DC)
- Betriebstemperatur: 0 – 40° C
- Lagertemperatur: -40 – 55° C
- Gewicht: 92 g
- Abmessungen: 110 x 61 x 39 mm
- Farbe: Weiß
- Systemvoraussetzungen: Windows 7, 10, 11, USB-A Anschluss

Lieferumfang

- 1x Maus
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	1,50	14,30	23,20	21,80	7.232,37
Innen-VPE	1	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,15	4,30	10,03	13,00	560,68
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	11,00	6,10	3,90	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Das Gerät nicht öffnen, verändern oder eigenständig reparieren.
- Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel von Kleinkindern fern, damit sich das Kabel nicht um Hals oder Körper legen und eine Strangulationsgefahr verursachen kann.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel außerhalb von Laufwegen und so, dass niemand daran hängen bleiben kann, um Stolper- und Sturzverletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie bei längerer Nutzung auf eine ergonomische Körper-, Hand- und Armhaltung und legen Sie regelmäßig Pausen ein, um Beschwerden durch einseitige oder dauerhafte Belastung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn Anschlusskabel, Stecker oder Gehäuse erkennbar beschädigt sind, um Funktionsstörungen oder Schäden am angeschlossenen Gerät zu vermeiden.
- Schützen Sie das Anschlusskabel vor Quetschung, starkem Knicken und übermäßiger Zugbelastung, um Beschädigungen und daraus entstehende Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nur innerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Einsatzbedingungen, um Material- und Funktionsschäden zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Reinigung die Herstellerangaben und trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Computer.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Das Gerät niemals direkt mit Wasser oder Reinigungssprays besprühen
- Batterie- und Akkusicherheit (für kabellose Tastaturen und Mäuse)
- Batterien niemals ins Feuer werfen, öffnen oder kurzschließen. Explosions- und Brandgefahr.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschluckte Batterien können lebensgefährlich sein.
- Leere Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Elektronische Geräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften und Sammelsysteme für Elektroaltgeräte.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com