

DIGITUS Aktenvernichter X5

DA-81606
EAN 4016032459811



Aktenvernichter ohne CD/DVD/Kreditkarten Fach, Schnittgröße: 4x40mm, Schneidekapazität: 5 Blatt

Der Aktenvernichter X5 vernichtet problemlos jegliche Art von Dokumenten auf einfache Art und Weise. Bis zu 5 Seiten schreddert das Gerät in 4 x 40 mm kleine Stücke. Zerstören Sie sensible Informationen im Handumdrehen. Die automatische Start-/Stop-Funktion sorgt für ein bequemes Handling ohne Ein- und Ausschalten des Gerätes. Der Schreddervorgang startet im Auto-Modus automatisch beim Einlegen von Blättern. Die Schneideeinheit entnehmen Sie ganz einfach durch den integrierten Griff. Durch das integrierte Sichtfenster sehen Sie den Füllstatus des Aktenvernichters, ohne die Schneideeinheit abnehmen zu müssen.

Der Aktenvernichter X5 bietet hohe Sicherheit für Ihre persönlichen Dokumente - Ideal für Zuhause, Home-Office oder im Büro.

- Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-4
- Schutzklasse: 1
- Partikelgröße: 4 x 40 mm (Cross-Cut)

- Schnittgeschwindigkeit: 2,5 m / Minute
- Schnittleistung: 5 Blatt DIN A4 in einem Arbeitsgang für eine optimale und schnelle Datenvernichtung
- Auffangbehälter mit 10 Litern Fassungsvermögen
- Sicherheitsabschaltung bei Entnahme der Schneideeinheit oder auch des Auffangbehälters
- Max. Schnittleistung Fach 1: 5 Blatt Papier DIN A4
- Clear-Funktion: Reinigung des Schneidwerkes
- Automatische Start-/Stopp-Funktion und Rückwärtslauf
- Breite Papiereinzug: 220 mm
- Geräuschpegel: ca. 74 dB
- Abmessungen: H 41 x B 31,5 x T 18,5 cm
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang

- Aktenvernichter X5
- Bedienungsanleitung
- Auffangbehälter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	2	6,47	33,50	39,50	34,00	44.990,50
Innen-VPE	1	3,24	16,00	38,00	32,50	19.760,00
Einzel-VPE	1	3,24	16,00	38,00	32,50	19.760,00
Netto einzeln ohne VP	1	2,00	18,50	41,00	31,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.
- Das Gerät immer auf eine ebene und trockene Fläche stellen. Es muss von allen Seiten frei zugänglich sein. Es ist nicht ratsam, ein Verlängerungskabel zu verwenden!
- Das Laminiergerät nicht öffnen oder selbst reparieren. Bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler, wenn es beschädigt wurde oder wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.
- Verwenden Sie nur Folientaschen mit der richtigen Größe (max. bis zu DIN A4) und Dicke (80 bis 100 Mikrometer). Zu dünne Folientaschen können zu einer Blockade innerhalb des Geräts führen.
- Fassen Sie keine heißen Oberflächen des Geräts an, nachdem es in Betrieb genommen wurde.
- Das Laminiergerät darf aus Sicherheitsgründen nicht von Kindern verwendet werden, es sei denn, diese werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Wasser in Betrieb.
- Heißlaminieren Sie mit dem Gerät keine Materialien, die hitzeempfindlich sind, wie beispielsweise Thermo-Faxpapier. Diese Materialien sind nur für das Kaltlaminieren geeignet.
- Verschütten oder gießen Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät und lassen diese nicht in das Gerät eindringen.
- Stecken Sie keine Metallobjekte in das Gerät. Greifen Sie nicht mit ihren Fingern in das Gerät.
- Das Laminiergerät ist nicht für den gewerblichen Dauerbetrieb geeignet. Es ist ratsam, den Schalter des Geräts für 30 Minuten auf die Position „O“ zu stellen, nachdem es ca. 30 Minuten in Betrieb war.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und immer leicht zugänglich sein.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com