

# DIGITUS Trituradora X5

DA-81606  
EAN 4016032459811



**Trituradora sin ranura para CD/DVD/tarjetas de crédito Tamaño del corte: 4 x 40 mm, capacidad de trituración: 5 hojas.**

La trituradora X5 destruye fácilmente cualquier tipo de documento de forma sencilla. El aparato tritura hasta 5 hojas en pequeños trozos de 4 x 40 mm. Destruye la información delicada en cuestión de segundos. La función automática de encendido/apagado automático garantiza una cómoda manipulación sin tener que encender y apagar el aparato. En modo automático, el proceso de trituración se inicia automáticamente al alimentar las hojas. La unidad de trituración se puede extraer fácilmente mediante el asa integrada. Gracias a la ventanilla integrada, es posible verificar el nivel de llenado del triturador sin tener que extraer la unidad de trituración.

**La trituradora X5 ofrece una gran seguridad en lo que respecta a sus documentos personales. Ideal para uso doméstico, en el despacho o en la oficina.**

- Grado de seguridad (DIN 66399): P-4
- Grado de seguridad: 1
- Tamaño de partícula: 4 x 40 mm (corte trasversal)
- Velocidad media: 2,5 m/min

- Capacidad de trituración: cinco (5) hojas DIN A4 de una vez para una destrucción de datos óptima y rápida
- Contenedor de recogida de 10 litros de capacidad
- Apagado de seguridad al extraer la unidad de trituración o el contenedor de recogida
- Capacidad de trituración máxima de la bandeja 1: cinco (5) hojas de papel DIN A4
- Función de desatasco: limpieza del mecanismo de trituración
- Función de encendido/apagado automático y modo de marcha atrás
- Ancho de alimentación del papel: 220 mm
- Nivel sonoro: aproximadamente 74 dB
- Dimensiones: 41 x 31,5 x 18,5 cm (Al x An x D)
- Color: Negro

**Package contents**

- Trituradora X5
- Manual de usuario
- Contenedor de recogida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	2	6.47	33.50	39.50	34.00	44,990.50
Packaging Unit Inside	1	3.24	16.00	38.00	32.50	19,760.00
Packaging Unit Single	1	3.24	16.00	38.00	32.50	19,760.00
Net single without Packaging	1	2.00	18.50	41.00	31.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Lea atentamente y por completo el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y seca. Debe ser libremente accesible desde todos los lados. No es aconsejable utilizar un cable alargador.
- No abra la plastificadora ni la repare usted mismo. Llévela a su distribuidor especializado si se ha dañado o póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente.
- Utilice sólo bolsas de película del tamaño (máx. hasta A4) y grosor correctos (de 80 a 100 micrómetros). Las bolsas de película demasiado finas pueden bloquear el dispositivo.
- No toque ninguna superficie caliente del aparato después de ponerlo en funcionamiento.
- Por razones de seguridad, la plastificadora no debe ser utilizada por niños a menos que estén supervisados por un adulto.
- No utilice el aparato al aire libre ni cerca del agua.
- No utilice el dispositivo para plastificar en caliente materiales sensibles al calor, como el papel de fax térmico. Estos materiales sólo son adecuados para el plastificado en frío.
- No derrame ni vierta ningún líquido sobre el aparato ni permita que entre en él.
- No introduzca objetos metálicos en el aparato. No introduzca los dedos en el aparato.
- La plastificadora no es adecuada para un uso comercial continuo. Es aconsejable poner el interruptor del aparato en la posición "O" durante 30 minutos después de que haya estado en funcionamiento durante aprox. 30 minutos.
- La toma de corriente debe estar situada cerca del aparato y siempre debe ser fácilmente accesible.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)