

DIGITUS Tritadocumenti X5

DA-81606
EAN 4016032459811



Tritadocumenti senza slot per CD/DVD/carte di credito
Dimensione taglio: 4 x 40 mm, capacità di triturazione: 5 fogli,

Il tritadocumenti X5 distrugge facilmente qualsiasi tipo di documento. Il dispositivo distrugge fino a 5 fogli in piccoli frammenti da 4 x 40 mm. Distruggete le informazioni sensibili in un batter d'occhio. La funzione di avvio/arresto automatico garantisce un utilizzo agevole senza dover accendere e spegnere l'apparecchio. Il processo di triturazione si avvia in modo automatico al momento del caricamento dei fogli. L'unità di triturazione può essere facilmente rimossa utilizzando l'impugnatura integrata. Grazie alla finestrella in vetro integrata, è possibile controllare il livello di riempimento del tritadocumenti senza dover rimuovere l'unità di triturazione.

Il tritadocumenti X5 offre un'elevata sicurezza per i documenti personali: ideale per l'uso a casa o in ufficio.

- Livello di sicurezza (DIN 66399): P-4
- Livello di sicurezza: 1
- Dimensione frammenti: 4 x 40 mm (taglio incrociato)
- Velocità media 2,5 m/minuto

- Capacità di triturazione: cinque (5) fogli DIN A4 in un'unica operazione per una distruzione ottimale e rapida dei dati
- Contenitore per la raccolta con 10 litri di capacità
- Arresto di sicurezza quando si rimuove il gruppo di triturazione o il contenitore di raccolta
- Massima capacità di triturazione vassoio 1: cinque (5) fogli di carta DIN A4
- Funzione pulizia: pulizia del meccanismo di triturazione
- Funzione automatica di avvio/arresto e modalità inversa
- Larghezza alimentatore carta: 220 mm
- Livello di rumore: circa 74 dB
- Dimensioni: A 41 x L 31,5 x P 18,5 cm
- Colore: Nero

Package contents

- Tritadocumenti X5
- Manuale dell'utente
- Contenitore per la raccolta

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	6.47	33.50	39.50	34.00	44,990.50
Packaging Unit Inside	1	3.24	16.00	38.00	32.50	19,760.00
Packaging Unit Single	1	3.24	16.00	38.00	32.50	19,760.00
Net single without Packaging	1	2.00	18.50	41.00	31.50	0.00

More images:



Safety notes

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Collocare sempre l'apparecchio su una superficie piana e asciutta. Deve essere liberamente accessibile da tutti i lati. Non è consigliabile utilizzare una prolunga!
- Non aprire il laminatore e non ripararlo da soli. In caso di danni, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o contattare il nostro servizio di assistenza.
- Utilizzare solo tasche di pellicola di dimensioni (max. fino ad A4) e spessore corretti (da 80 a 100 micrometri). Le tasche di pellicola troppo sottili possono causare un blocco all'interno del dispositivo.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchio dopo che è stato messo in funzione.
- Per motivi di sicurezza, il laminatore non deve essere utilizzato dai bambini se non sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in prossimità di acqua.
- Non utilizzare la periferica per laminare a caldo materiali sensibili al calore, come la carta termica per fax. Questi materiali sono adatti solo per la laminazione a freddo.
- Non rovesciare o versare liquidi sull'apparecchio e non farli entrare nell'apparecchio.
- Non inserire oggetti metallici nell'apparecchio. Non toccare l'apparecchio con le dita.
- Il laminatore non è adatto a un uso commerciale continuo. Si consiglia di impostare l'interruttore dell'apparecchio sulla posizione "O" per 30 minuti dopo che l'apparecchio è stato in funzione per circa 30 minuti.
- La presa di corrente deve essere collocata vicino all'apparecchio e deve essere sempre facilmente accessibile.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com