DIGITUS Adaptateur graphique USB de Type-C™ 4K Displayport

DA-70844
EAN 4016032427780

USB Type-C 4K DP Adapter, 20cm cable length Aluminium Housing, Chipset: VL100

L'adaptateur graphique USB vous permet d'élargir aisément votre ordinateur portable avec USB de Type-C™ universel via un Dispalyport à un écran supplémentaire d'une résolution complète de 4 k et d'accroître le son produit par votre système audio. Grâce à la configuration Plug-and-Play simple à mettre en place, vous n'avez pas besoin d'installer de pilote, ni même de paramétrer le système.

Adaptateur graphique USB-C™ - DP pour tous les ordinateurs disposant d'une interface USB de Type-C™

- Adaptateur USB 3.0 avec connecteur de Type-C™
- Définition Ultra HD (UHD) avec 3 840 x 2 160 pixels à 30 HZ pour une qualité de visionnage optimale
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Longueur du câble : 20 cm
- Dimensions : 47 × 22.7 × 12.2 mm
- Poids : 25 g

Attributes

- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Adaptateur USB 3.0 de Type-C™
- Notice d'installation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	10.60	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	14.00	11.50	2.50	402.50
Packaging Unit Single	1	0.11	14.00	11.50	2.50	402.50
Net single without Packaging	1	0.02	4.70	2.30	1.20	0.00

More images:

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.

- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com