DIGITUS® Bluetooth® 4.0 Adaptador USB minúsculo

DN-30210-1

EAN 4016032325062



Adaptador USB Bluetooth V4.0 + EDR Tiny, Classe 2 Chipset CSR

Bluetooth V4.0 + EDR Tiny USB Adapter, Class 2,CSR chipset

- Suporta modo duplo, Bluetooth® 4.0 e Bluetooth® 3.0
- Consumo de energia particularmente baixo
- Chipset Bluetooth® CSR
- Alcance de funcionamento até 10 m
- Perfis suportados: A2DP, AVRCP, porta série, rato, teclado, envio de objectos, transferência de ficheiros, acesso à LAN, rede de área pessoal, gateway de áudio, auscultador HI, HCRP (substituição do cabo da impressora)
- Funciona com todos os dispositivos Bluetooth® padrão
- Requisitos do sistema: PC com suporte para USB 1.1 / USB 2.0, Microsoft Windows 7, 8, 10, 11
- Interface USB 2.0 de velocidade total
- Indicador LED: ligado, a ligar, em espera
- 2.402-2.48 GHZ Banda ISM
- Humidade de funcionamento: RH45% ~ RH85%
- Temperatura de funcionamento: -10°C ~ 50°C
- Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C
- Compatível com a especificação Bluetooth® v. 4.0
- Compatível com Windows 7, 8, 10, 11
- Suporta BLE (Bluetooth® Low Energy)
- Instalação Plug & Play - não é necessário software adicional
- Dimensões: 23 x 14,2 x 4,5 mm
- Peso: 2,4 g

Package contents

- Adaptador USB Bluetooth

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	5.35	45.50	28.50	30.00	38,902.50
Packaging Unit Inside	50	1.34	27.00	22.00	13.50	8,019.00
Packaging Unit Single	1	0.03	1.30	10.30	12.30	164.70
Net single without Packaging	1	0.02	2.30	1.80	0.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes agressivos, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem poeira.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com