DIGITUS® Gaine de câbles flexible avec fermeture auto-agrippante

DA-90507

EAN 4016032463320



Gaine de câbles, couleur noir, 2 m

La gaine de câbles flexible vous offre la possibilité de poser vos câbles de manière simple et ordonnée. La gaine se découpe individuellement à la longueur adaptée et se rétracte automatiquement après la fermeture. La fermeture auto-agrippante s'ouvre et se ferme à votre guise pour que vous puissiez ajouter ou retirer des câbles à tout moment. Le montage reste très simple. Vous raccourcissez la gaine à la longueur souhaitée, vous insérez vos câbles et fermez la fermeture auto-agrippante. Faites disparaître pour toujours les amas ou les enchevêtrements de câbles avec la solution propre de DIGITUS®.

Possibilité de découpe flexible, auto-rétractant avec la fermeture auto-agrippante

- Matériau : Polyester
- Longueur : 2 m
- Diamètre : 2 - 5 cm
- Couleur : Noir
- Dimensions en position ouverte : L 200 x l 8,5 x H 0,3 cm
- Poids : 200 g

Attributes

- Style: Tube pour câble

Package contents

- Gaine de câbles flexible avec fermeture auto-agrippante


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.00	53.00	53.00	18.00	50,562.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	9.00	9.00	1,134.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	9.00	9.00	1,134.00
Net single without Packaging	1	0.20	9.00	200.00	0.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:















Safety notes

- À n'utiliser qu'avec le bloc d'alimentation fourni ou spécifié.
- À utiliser uniquement dans des pièces intérieures sèches ; l'indice IP20 signifie qu'il n'y a aucune protection contre l'eau.
- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur, le câble et la lampe s'ils sont endommagés.
- Ne pas recouvrir le luminaire ; veiller à ce que la chaleur puisse s'évacuer correctement.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide, à proximité d'eau ou à l'extérieur.
- Ne procédez à aucune réparation ni modification de votre propre chef sur les composants électriques.
- Fixez solidement la lampe ; n'utilisez la pince que sur des plateaux de table adaptés.
- Poser les câbles de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'écrasement ou de traction.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant une période prolongée à courte distance.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale.
- Ne monter que sur des surfaces adaptées et suffisamment résistantes.
- N'utilisez le matériel de montage fourni que s'il est adapté au support ; dans le cas contraire, choisissez un matériel de fixation adapté.
- Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées.
- Ne pas utiliser le produit si le support, les vis, le mécanisme de serrage ou les sangles sont endommagés.
- Sécuriser les appareils installés pour éviter qu'ils ne tombent.
- Poser les câbles de manière à ce qu'aucune force de traction n'agisse sur le support ou l'appareil.
- Montage à effectuer uniquement conformément aux instructions ; en cas de doute, faire appel à un spécialiste.
- À installer uniquement sous des plateaux de table adaptés.
- Indiquer la charge maximale admissible et ne pas la dépasser. Si elle n'est pas encore précisée : l'ajouter.
- Ne pas utiliser le tiroir/la tablette comme poignée, marchepied ou appui.
- Vérifiez régulièrement les vis.
- Faites attention aux risques de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture.
- Répartissez uniformément les objets lourds.
- Tenir les petites pièces et le matériel de montage hors de portée des enfants.
- Fixez le chemin de câbles uniquement conformément aux instructions de montage.
- Ne pas surcharger ; ne pas insérer sans les fixer des blocs d'alimentation lourds ou des multiprises si le support n'est pas conçu à cet effet.
- Ne pas plier ni écraser les câbles électriques, et ne pas les poser sous tension.
- Disposez les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés, tendus ou endommagés lors du réglage de la hauteur des bureaux.
- Veiller à une ventilation suffisante des blocs d'alimentation et des multiprises ; éviter l'accumulation de chaleur.
- Ne réutilisez pas les câbles endommagés.
- Tenir les bandes Velcro et les gaines de câbles hors de portée des jeunes enfants ; ne pas les utiliser comme jouets.

- Évitez les arêtes vives lors de la découpe.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale.
- À utiliser uniquement sur une surface plane et antidérapante.
- Ne pas utiliser comme échelle, marchepied, équipement de jeu ou moyen de transport.
- Ne pas monter sur le siège.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien stable en raison de sa base mobile/basculante.
- Ne convient pas à une utilisation par des enfants sans surveillance.
- Avant toute utilisation, vérifiez que le siège, le repose-pieds, le ressort à gaz et les fixations sont correctement montés et en bon état.
- Ne pas ouvrir, chauffer, endommager ou réparer soi-même le ressort à gaz.
- En cas de bruits inhabituels, d'instabilité ou de pièces endommagées, ne pas continuer à utiliser l'appareil.
- Respecter les instructions de montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com