DIGITUS® Switch Gigabit Ethernet da 10", 16 porte, non gestito

DN-80115-1

EAN 4016032509295



Switch Gigabit non gestito da 10 pollici a 16 porte 16 porte, 10 pollici, non gestito

Il DIGITUS® DN-80115-1 offre 16 porte Gigabit in un formato compatto da 10 pollici ed è quindi ideale per reti con numerosi dispositivi terminali cablati. Con una capacità di commutazione di 32 Gbps, offre riserve sufficienti per trasmissioni di dati in parallelo anche in caso di carico elevato. Essendo uno switch Layer 2 non gestito, è pronto all'uso senza necessità di configurazione: le funzioni di auto-negoziazione e Auto-MDI/MDI-X impostano automaticamente velocità, modalità duplex e tipo di cavo. L'architettura store-and-forward non bloccante con controllo di flusso IEEE 802.3x garantisce un inoltro stabile e con verifica dei pacchetti. L'alloggiamento metallico senza ventola garantisce un funzionamento continuo e silenzioso ed è ideale per armadi di distribuzione da 10 pollici, distributori a parete e cablaggi strutturati degli edifici.

Amplia le reti in modo rapido ed economico con 16 porte Gigabit: la soluzione ideale per distributori compatti da 10 pollici.

- Rete e prestazioni
- 16× RJ45 10/100/1000Base-T
- Capacità di commutazione: 32 Gbps
- Velocità di inoltro: fino a 1.488 Mpps per porta
- Tabella MAC: 8K
- Store-and-Forward, non bloccante
- Negoziazione automatica, Auto-MDI/MDI-X
- Standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Controllo della contropressione e della larghezza di banda su ogni porta
- Rilevamento automatico della velocità e del duplex (half/full)
- 20 / 200 / 2000 Mbit/s in modalità full-duplex
- Backplane: 32 Gbps
- Progettazione e montaggio
- Completamente privo di ventole (raffreddamento passivo)
- Alloggiamento in metallo
- Modello da 10 pollici (25 cm), da rack o da tavolo
- Dimensioni: circa 252 × 150 × 42 mm
- Peso: circa 2 kg
- Impianto elettrico e ambiente circostante
- Alimentatore interno, 100–240 V CA, 50/60 Hz
- Potenza assorbita: max. 15 W
- Consumo energetico: ~10 W
- Temperatura di esercizio: 0–40 °C, conservazione: –10–70 °C
- Umidità relativa: 5–95 %, senza condensa

Attributes

- Numero di porte: 16
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 10 pollici
- VLAN: no

Package contents

- DN-80115-1 Switch
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- piedini in gomma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

More images:






Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;

- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com