# DIGITUS® USB - Serieller Adapter

**DA-70155-1**

**EAN 4016032326144**




**USB auf seriellen Adapter, RS232 USB1.1, RS232 Chipsatz PL2303GT**

Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. über einen USB-Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps.

**Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC**

- Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
- Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
- Chipsatz: PL2303GS
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux

**Lieferumfang**

- USB - Seriell Adapter
- USB Verlängerungskabel
- Treiber CD

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 100 | 10,20 | 50,40 | 21,30 | 46,80 | 50.240,70 |
| **Innen-VPE** | 1 | 0,10 | 18,50 | 8,50 | 2,30 | 361,68 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,10 | 18,50 | 8,50 | 2,30 | 361,68 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 0 | 0,02 | 7,40 | 1,80 | 1,50 | 19,98 |

**Weitere Anwendungsbilder:**








Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**Sicherheitshinweise**

- Schalte den Computer vollständig aus und trenne ihn vom Stromnetz, bevor du die Netzwerkkarte installierst oder entfernst.
- Statische Entladung kann das Produkt oder den PC beschädigen. Zur Installation des Produktes Maßnahmen zur statischen Entladung (ESD) durchführen. z.B. Tragen eines antistatischen Armbandes.
- Berühren Sie vor der Installation die Metallfläche des PC-Gehäuses oder einen anderen geerdeten Gegenstand, um eine etwaige ESD Aufladung über das Gehäuse zu erden.
- Vermeide sie den Einsatz von zu viel Kraft beim verbinden des Produktes mit dem PC.
- Beachten Sie bitte dass etwaige Kabel richtig angeschlossen werden, ohne sie zu überdehnen oder zu beschädigen.
- Vermeide Sie es die Kontakte des Produktes mit den Fingern zu berühren, um Korrosion oder statische Aufladung zu verhindern.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com